


Reliefstickfuß-Set

Art. Nr. 820 912-096
Maschinen Code: J



Der neueste Nähspaß von PFAFF®! Mit dem Pfaff® Reliefstickfuß-Set lassen sich dickes Garn und bunte Wollfäden auf eine ganz neue Art aufnähen. Sie führen den Stoff und bestimmen so, wie das Garn verläuft. Es entstehen tolle, plastische Effekte. Ein echter Hingucker auf T-Shirts, Jacken, Taschen, Kissen, Vorhängen und vielem mehr.

Wenden Sie für die Nähanleitung >>



Nähen:

1. Fädeln Sie farblich passendes Nähgarn als Ober - und Unterfaden zu Ihrer gewählten Wolle in Ihre Nähmaschine ein.
2. Bringen Sie die korrekten Halterungen der Garnführung an den vorgesehenen Aussparungen unter dem Griff Ihrer Nähmaschine an.
3. Rollen Sie vom Wollknäuel so viel Wolle wie erforderlich für Ihr Projekt ab und legen Sie die abgewickelte Wolle locker neben Ihre Nähmaschine.
4. Fädeln Sie die Wolle durch die Führungshalterungen. Achten Sie darauf, dass Ihre Wollmenge leicht abrollt und nachgezogen werden kann.
5. Wählen Sie, je nach Stärke der Wolle, den Reliefstickfuß 1 oder 2. Das beste Ergebnis erzielen Sie mit Wolle, die die Öffnung im Reliefstickfuß ausfüllt und dennoch leicht abläuft. Wir empfehlen die Verwendung von Wolle mit gleichmäßiger Stärke.
6. Fädeln Sie die Wolle mithilfe des speziellen Einfädlers von oben durch die Öffnung des Reliefstickfußes.
7. Bringen Sie den Reliefstickfuß an Ihrer Nähmaschine an.
8. Stellen Sie Ihre Nähmaschine auf Freihand Sensormatik ein.
9. Halten Sie das Wollende zu Beginn des Nähvorgangs fest. Führen Sie den Stoff vorsichtig, und gestalten Sie sanfte Kurven. Stimmen Sie Nähgeschwindigkeit und Stoffbewegung aufeinander ab.
10. Nach Beendigung Ihres Projektes vernähen Sie den Anfang – und Endwollfaden mithilfe einer Stopfnadel auf der Stoffrückseite.

Tipp: Anstatt die Garnführungen zu verwenden, können Sie den Wollknäuel beim Freihandnähen auch einfach links von der Nähmaschine ablegen.

Viel Spaß!