


„Reliefstickfuß-Set“

Art.Nr.: 820 912-096

Für creative vision™, creative™ 4.0 und creative™ 2.0



Der neueste Nähspaß von PFAFF®! Mit dem Pfaff® Reliefstickfuß-Set lassen sich dickes Garn und bunte Wollfäden auf eine ganz neue Art aufnähen. Wenn Sie eine Stickmaschine wie die PFAFF® creative vision™ oder die PFAFF® creative™ 2.0 besitzen, haben Sie jetzt noch mehr Grund zur Freude: Mit dem Reliefstickfuß und den Design Collection 422 „Tempting Textures“ erhalten Sie 15 tolle Stickmotive, die zusammen mit dem Reliefstickfuß super zur Geltung kommen. Es entstehen traumhafte, plastische Muster und absolut raffinierte Stickereien.



Vorbereiten der Nähmaschine zum Sticken mit dem Reliefstickfuß

1. Fädeln Sie farblich passendes Nähgarn als Ober - und Unterfaden zu Ihrer gewählten Wolle in Ihre Nähmaschine ein.
2. Bringen Sie die korrekten Halterungen der Garnführung an den vorgesehenen Aussparungen unter dem Griff Ihrer Nähmaschine an.
3. Rollen Sie vom Wollknäuel so viel Wolle wie erforderlich für Ihr Projekt ab und legen Sie die abgewickelte Wolle locker neben Ihre Nähmaschine.
4. Fädeln Sie die Wolle durch die Führungshalterungen. Achten Sie darauf, dass Ihre Wollmenge leicht abrollt und nachgezogen werden kann.
5. Wählen Sie, je nach Stärke der Wolle, den Reliefstickfuß 1 oder 2. Das beste Ergebnis erzielen Sie mit Wolle, die die Öffnung im Reliefstickfuß ausfüllt und dennoch leicht abläuft. Wir empfehlen die Verwendung von Wolle mit gleichmäßiger Stärke.
6. Fädeln Sie die Wolle mithilfe des speziellen Einfädlers von oben durch die Öffnung des Reliefstickfußes.
7. Bringen Sie den Reliefstickfuß an Ihrer Nähmaschine an.
8. Stellen Sie Ihre Nähmaschine zum Sticken ein.
9. Wählen Sie ein Relief- Stickmotiv von PFAFF®.
10. Wählen Sie eine geringe Nähgeschwindigkeit.
11. Halten Sie den Anfangswollfaden zu Beginn des Nähvorgangs fest.
12. Nach Beendigung Ihres Projektes vernähen Sie den Anfang – und Endwollfaden mithilfe einer Stopfnadel auf der Stoffrückseite.