


Rechtsseitiger Ausgleichfuß

Artikelnr.: 821007-096
Maschinencode: D E G J K



Der Rechtsseitige Ausgleichfuß ist ideal für jeden Stoff mit einseitig erhöhter Stoffseite. Die Unterseite des Nähfußes ist auf der rechten Seite etwas höher und gleitet so z. B. an gelegten Kanten entlang. Mit einem Geradstich nähen Sie perfekte Steppstiche an Hosentaschen, Kragen, Einfassungen usw., ein wunderschönes Finish erzielen Sie z. B. mit einem Zierstich.

Anweisungen auf der nächsten Seite >>



1. Setzen Sie den Rechtsseitigen Ausgleichfuß ein.
2. Aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM
3. Wählen Sie einen Geradstich oder einen Zierstich.
4. Legen Sie den Stoff so unter den Nähfuß, dass dessen rechte Innenseite über eine bereits genähte Naht gleitet oder an der zu nähenden Kante anliegt.
(Abb. 1)
5. Passen Sie die Nadelposition an, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

