

## Dekorativer Zierbandfuß

für IDT™-SYSTEM


Art. Nr. 820 614-096

Maschinen Code: B, C, D, E, F, G, J



Verzieren Sie Ihr Nähprojekt mit verschiedenen Bändern und dem dekorativen Zierbandfuß. Mit diesem Nähfuß lassen sich bequem Bänder durch die Öffnung vorne und durch die Aussparung unterhalb des Nähfusses führen.

Wenden Sie für die Nähanleitung >>



## Nähen:

1. Fädeln Sie Ihre Nähmaschine mit normalen Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein.
2. Wählen Sie einen Grad-, Zickzack- oder Zierstichstich aus. Meiden Sie Stiche mit Seitwärtsbewegungen und Stiche mit allzu viel Vor- und Rückwärtsbewegungen.

Tipp: Für 6mm Bänder können Sie auch eine Zwillingesnadel verwenden. Wählen Sie einen Gradstich und nähen Sie an den Bandrändern.

3. Legen Sie das Band in den Nähfuß ein, wie im untenstehenden Bild gezeigt.
4. Setzen Sie den dekorativen Zierbandfuß ein.
5. Aktivieren Sie das IDT-SYSTEM.
6. Nähen Sie vorsichtig, nicht allzu schnell. Aktivieren Sie die Funktion „Langsam Nähen“ wenn Ihre Nähmaschine über diese Funktion verfügt. (Evtl. Vlies als Stoffverstärkung benutzen.)
7. Das beste Resultat erreichen Sie mit Bändern aus Seide, Samt, Satin oder Baumwolle.

Viel Spaß!

