

Nähfuß mit variabler Führung

für IDT™-SYSTEM


Art. Nr. 820 677-096

Maschinen Code: D, E, F, G, J



Der Nähfuß mit variabler Führung für IDT-SYSTEM sorgt für die perfekte Führung beim Absteppen und Nähen mit Zierstichen. Am Nähfuß sitzt ein „Lineal“ mit einer verstellbaren Führung, die Sie an einer beliebigen Linie anlegen können. Sie können die Führung an einer Naht oder der Stoffkante anlegen und erhalten so eine perfekte Absteppnaht. Der Nähfuß eignet sich sowohl für Geradstich als auch für Zierstiche. Der Fuß ist geradezu perfekt für parallele Quiltlinien.

Wenden Sie für die Nähanleitung >>



Nähen:

1. Den Nähfuß mit variabler Führung für IDT-SYSTEM einsetzen.
2. IDT-SYSTEM aktivieren.
3. Einen beliebigen Stich wählen.
4. Den verstellbaren Schieber der Führung in gewünschte Position am „Lineal“ versetzen.
5. Beim Nähen die Führung an Naht, Stoffkante oder Markierung ausrichten.

Viel Spaß!