

Wechselbarer Applikationsfuß

(für den Wechselbaren Obertransportfuß 920 219-096)

5, 6, 7 (nicht für EMERALD™ 116, 118, 122)
Artikelnummer 413 23 78-45



Der Wechselbare Obertransportfuß mit austauschbaren Nähfüßen wurde zum gleichmäßigen Nähen von mehreren Lagen Stoff oder Volumenvlies entwickelt. Er ist perfekt geeignet zum Quilten, Nähen mit Samt oder dehnbaren Stoffen, auch für Lederimitat, oder für Stoffe, deren Streifen aufeinander treffen sollen. Verwenden Sie zum Nähen von Satinstich-Applikationen, Tapering-Stichen und Zierstichen den Wechselbaren Applikationsfuß. Die Aussparung an der Nähfußunterseite ermöglicht einen gleichmäßigen Transport, und die breite Öffnung des Nähfußes bietet ideale Sicht auf die Stiche.

Anleitung:

1. Entfernen Sie den Nähfußhalter durch Lösen der Halterschraube. Setzen Sie den Wechselbaren Obertransportfuß von hinten in Ihre Maschine ein und legen Sie die Gabel über die Nadelhalterschraube. Schrauben Sie den Wechselbaren Obertransportfuß anschließend mit der Nähfußhalter- Schraube an der Nähfußstange fest. Setzen Sie den Wechselbaren Applikationsfuß mit der Nähfußstange in angehobener Position unter dem Wechselbaren Dualtransport ein. Drücken Sie den Wechselbaren Applikationsfuß nach oben, bis er einrastet.
2. Wählen Sie einen Zier- oder Satinstich.
3. Nähen Sie.
4. Die roten Markierungen dienen Ihnen beim Nähen als Führung.

